

BOLETÍN TÉCNICO

DETERLAB

DETERGENTE ESPUMOSO

DESCRIPCIÓN

DETERLAB fue diseñado para el lavado y la limpieza de instrumentos que se usan en el proceso de la extracción de leche como baldes, tarros, guantes, herramientas, tanques para leche. **DETERLAB** esta formulado con ingredientes biodegradables. Por sus excelentes características de detergente líquido, puede ser usado en labores de limpieza general. No deja residuos de ninguna clase. Por sus ingredientes protege su piel, evitando la dermatitis e irritaciones de todo tipo.

USOS DEL PRODUCTO

Lavado de baldes, tarros, guantes, herramientas, tanques para leche. Lavado de pisos, paredes, maquinaria y/o equipos en general. Prepare diluciones y aplique manualmente o por aspersión, dejando en contacto con la superficie, restregando y luego enjuagando.

MODO DE EMPLEO

Diluya una onza de **DETERLAB** en un galón de agua. Aplique,

restriegue y luego enjuague. Si las condiciones son muy severas duplique la dosis.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Apariencia: Líquido verde transparente.
pH: neutro
Gravedad específica: 1.04 g/mL.

COMPONENTES

Tensoactivos, espesantes, glicoles, preservantes, colorante y componentes inertes.

PERMISO MINISTERIO DE SALUD

Q-11991-9

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes. Almacene en lugar fresco a menos de 52 °C. Mantenga bien tapado e identificado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular lávese inmediatamente con agua por espacio de 15 minutos. Si persiste la irritación consulte con un oftalmólogo. En caso de inhalación excesiva procure aire fresco. En caso de ingestión, lavar la boca, no provocar el vómito y tomar abundante agua. Llame inmediatamente un médico y comuníquese de inmediato con el Centro Nacional de Intoxicaciones al 223-1028 Aporte la etiqueta.